### Kísérd figyelemmel a HD-d állapotát GSmartControl-lal

#### Írta: loudog

Szeretted volna-e valaha is tudni, hogy milyen a meghajtód állapota? Kihúz-e még pár évet, illetve eddigi élete során hányszor dőlt meg? Túlmelegszik? Vagy mindennél fontosabb kérdés: haldoklik-e? Mindnyájan foglalkoztunk már ezekkel az idegesítő kérdésekkel már valamikor.

Vannak PCLinuxOS felhasználók, akik már jól ismerik az operációs rendszert és néhány billentyű lenyomásával a parancssorból (CLI) elindítanak egy programot, ami az előbbi aggasztó kérdések közül bármelyiket elég gyorsan megválaszolja. És mi van közülünk azokkal, akik még nem jártasak a konzolban? Mi van a "kattintgatós generáció" tagjaival? A PCLinuxOS-ben milyen program van, ami eloszlatja, vagy megerősíti gyanúnkat a meghajtó nem sokkal ezelőtti hibás viselkedése felől, ugyanakkor egyszerű, de felhasználóbarát felülete van?

Micsoda? Gsmartctl természetesen! Ez a kis program kitűnő választás, ha a HD alapvető egészségi állapotát kell ellenőrizned. Nem rég, amikor éppen a Kdenlive-ról írtam cikket, azt vettem észre, hogy a videóim közül egy megsérült a 7. perc 9. másodpercétől. Nem örültem neki, mivel a fájl sérült felén volt a legjobb rész. Jó pár nappal korábban néztem meg és izgatott, hogy a sérülés honnan ered.

Némi internetes kutakodás után (a kattintgatós nemzedékből lévén) behatároltam, hogy a Gsmartctl (GSmartcontrol) lesz az, ami megadja a választ ezekre a nyugtalanító kérdésekre. Kellemes meglepetéssel fedeztem fel a tárolóban. A program tárolóból történt letöltése után (a grafikus felületét (GUI) is le kell tölteni), elindítottam, hogy megnézzem. Telepítés után menüben a További alkalmazások → Monitoring résznél található.

Vessünk egy pillantást a GUI-ra. Elindulása előtt kéri a rendszergazda jogokat. Miután beírtuk a rendszergazda jelszavát egy érdekes kis ablak nyílik meg, ami mutatja a Gsmartctrl által érzékelt meghajtókat.

	GSmartControl	$\otimes \odot \otimes$
<u>F</u> ile <u>D</u> evice <u>O</u> pti	ons <u>H</u> elp	
Drive informatio	<b>n:</b> /dev/sda, 60.02 G	B, OCZ-VERTEX2
Basic health cheo	k: PASSED	
⊤ Mo <u>r</u> e		
Model family:	SandForce Driven SS	Ds
Enable SMAF	RT	
📃 Enable Auto	O <u>ffl</u> ine Data Collecti	on
OCZ-VERTEX2	WDC	MAXTOR
/dev/sda OCZ-0Z6804D9	MJB0	/dev/sdc
EV83QMWR	/dev/sdb	6QG337QW
Device: /d	ev/sda	
SMART st	tatus: Enabled	EV 05QMWR
Automati	c Offline Data Collec	tion status: <b>Disabled</b>
WDC	MAXTOR	DRW-24B1ST c
CB3	/dev/sde	/dev/sru
/dev/sdd	6QG31BNW	
WCANKA35000	)	
6		

Tetszésed szerinti méretre nagyítsd az ablakot és hagyd az egérmutatót a különböző területek fölött, hogy mutassa a különféle tippeket. A program egészére jellemző a tippek bősége. Bármely eszközre kattintva az ablak tetején megjelenített alapinformációk megváltoznak, megjelenítve a választott meghajtó adatait. Láthatjuk, hogy az adott meghajtó átment az alapvető egészség-vizsgálaton, a SMART-on (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology), ami engedélyezve van, de az offline adatgyűjtés kikapcsolva. Ha megpróbáljuk bekapcsolni, észrevehetjük, hogy az adott meghajtó firmware-ébe ez az opció feltehetően nincs beépítve.

	$\odot \odot \otimes$
Cannot enable Automatic Offline	Data Collection
Show Output	<u>✓ O</u> K
ZENI CTMJENNEDNAC	

Nézzük meg a kimenetet, lássuk mit mondhat nekünk.

- 0		Execution Log - GimartControl	
#	Command	Command: 'smartctf' +-H -c '/dev/sda'	
1	'smartetf -V	Outruit	
2	'smartctl' -i -H -c '/dev/sda'	smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 (x86 64-linux-3.4.70-pclps1.bfs] (local build)	
3	'smartctl' -i -H -c '/dev/sdb'	Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org	n – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4	'smartetf' -i -H -c '/dev/sdc'	START OF INFORMATION SECTION	
5	'smartctl' -I -H -c '/dev/sdd'	Model Family: SandForce Driven SSDs	
2	smarccci -i -H -c /dev/sde	Device Model: DCZ-VERTEX2 Social Number: DCZ-RESERVEROEVEROMME	
14	'smarteti' -H -c /bw/sto	LU WWN Device Id: 5 e83a97 fea76a6c3	
ų,	'smartetf .H. i. e. A. l error	Firmware Version: 1.35	
10	'smartctl' -o on '/dev/sda'	Sector Capacity: 00.022.400.090 Sytes [00.0.05]	
11	'smartctl' -i -H -c '/dev/sda'	Rotation Rate: Solid State Device	
12	'smartctl' -o on '/dev/sda'	Device is: In smartctl database [for details use: -P show]	
13	'smartctl' -i -H -c '/dev/sda'	SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s	
14	'smartctl' -o on '/dev/sda'	Local Time is: Wed Nov 27 07:32:30 2013 MST	
15		SMMRT support 1s: Hvallable - Device mas SMMRT Capability.	
<			
	<b>∳</b> ⊆lear	Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Pursose Lonsing supported	
	Save Curren	Save <u>A</u> I	©⊈lose

Hűha! Ez egy csomó adat. Úgy tűnik a meghajtó képes az offline adatgyűjtésre, csak meg kell találnunk a bekapcsolás módját. Egy fárasztó internetes keresgélés után világossá vált, hogy az én adott SSD-meghajtóm legfrissebb firmware-je nem támogatja az offline adatgyűjtő szolgáltatást. Hmmm. Oké, lépjünk tovább. A további meghajtóid véletlenszerű böngészése során észreveheted, hogy némely megjelenített meghajtónak még SMART-támogatása sincs.

#### Kísérd figyelemmel a HD-d állapotát GSmartControl-lal



Ezek általában a flash, illetve a rendszer CD-, DVDmeghajtók. A "Show output" információk gyors ellenőrzése megmutatja nekünk, hoav ez történetesen a CD/DVD-meghajtónk.

Output:

	smartctl 6.2 2013-07	-26 r3841 [x86_64-linux-3.4.70-pclos1.bfs] (local
	Copyright (C) 2002-1	3, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontoo
	=== START OF INFORMA	TION SECTION ===
1	Vendor:	ASUS
	Product:	DRW-24B1ST c
	Revision:	1.05
	Device type:	CD/DVD
	Local Time is:	Fri Nov 2 Complete output of the command
	NO MEDIUM present on	device
	A mandatory SMART co	mmand failed: exiting. To continue, add one or mo

Α SMART-támogatást nélkülöző meghajtók eltávolításához egyszerűen menj a Opciók → Beállítások pontra ablak tetején az lévő választópanelben.



A megjelenő új ablakban módunkban áll kedvünk szerint kiválasztani, vagy eltekinteni. A "Show SMART-capable drives only" kijelölése saját választás lehet, de nem kötelező,

📕 🎯 💦 🖉 GSm	artControl <2> ⊘ @ ⊗								
<u>G</u> eneral <u>D</u> rives									
Program Settings									
✓ Scan system for drives on startup									
Show SMART-capable drives only									
Show device name under drive icon									
Show serial number	r under drive icon								
Smartctl Invocation									
S <u>m</u> artctl binary:	smartctl <u>B</u> rowse								
Smartctl parameters:									
Reset a <u>l</u> l	<mark>⊘</mark> Cancel <b>√</b> OK								

a következő Ha kattintasz a négyzetén, programindításánál nem mutatja majd a nem támogatott meghajtókat. Akkor nézzük meg, hogy a program mit mond az egyik meghajtónkról. Kiválasztunk egy meghajtót, jobb egérgombbal kattintunk rajta és kiválasztjuk a "View details"-t (részletek) a helyi menüből.

		E.	
MAX STM35 /dev	(TOR 00630AS	WDC WD2500JS-75N	MAXTOR STM3500630AS
6QG3	<ul> <li><b>U</b>iew</li> <li>View</li> <li>✓ Enab</li> <li>✓ Enab</li> </ul>	details detailed information de SMART le Auto O <u>ffl</u> ine Data	ו a Collection
	CR <u>e</u> -re Perfo	ead Data orm <u>T</u> ests	
nekünk llemzők	c mutato kel és	tt újabb ablak te tartalmazza az	li van adatokka általunk kereset

А iel részletes információkat.



Felül füleket látunk, amik elvezetnek bennünket a meghaitó SMART képességeihez. Az "Identity" (azonosítás) fül, elég egyértelmű, mutatja a meghajtónk alapvető információit. A a piros betűket tartalmazó fü-lekre hívnám fel a figyelmed. Ezek mutatják, hogy a SMART adatok között hiba van. Szerintem fontos lehet az "error log" (hibanap-ló) ellenőrzése és látni a jelentéseket (neee, ne, ne, ne! Aha. Durva!)

ATA Erroi	Count: 1886 (Not	e: Usually only	the last five errors are store	d.) Dataile
1886	32788	active or idle	Type	Decails at LBA = 0x00ab160a = 11212298
1885	32788	active or idle	Uncorrectable error in data	at LBA = 0x00ab160a = 11212238 at LBA = 0x00ab160a = 11212238
1884	32788	active or idle	Uncorrectable error in data	at LBA = 0x00ab160a = 11212298
1883	32788	active or idle	Uncorrectable error in data	at LBA = 0x00ab160a = 11212298
1882	32788	active or idle	Uncorrectable error in data	at LBA = 0x00ab160a = 11212298
CR = FR = SC = SN = CL = CH =	Command Register Features Register Sector Count Regi Sector Number Re Cylinder Low Regi Cylinder High Reg	er [HEX] [HEX] ister [HEX] egister [HEX] ster [HEX] ister [HEX]		rrors)
CR = FR = SC = CL = CH = DC = ER = ST = DDd+hhr	Command Register Features Register Sector Count Regi Sector Number Re Cylinder Low Regi Device/Head Regi Device/Head Regi Device Command Error register [HE: Status register [H _Up_Time is meas nmSS.sss where L d sessemilieer It	er [HEX] [HEX] sister [HEX] sigister [HEX] sister [HEX] sister [HEX] sister [HEX] kegister [HEX] [X] ured from pow DD=days, hh=h "wcaps" after	l ver on, and printed as ours, mm=minutes, 49 71 of ave	rrors)

#### Kísérd figyelemmel a HD-d állapotát GSmartControl-lal

Aha, a SMART eddig 1886 hibát jegyzett fel a meghajtóról. Közelebbről megnézve látható, hogy a hiba "Uncorrectable error in data" (javíthatatlan adathiba) 32 788. órában történt. Hmmm, te hülye. Nos, jól van, lássuk! Ha az órákat elosztjuk 24-gyel, majd 365-tel, megkapjuk, hogy 3,7 év. Hűha! Ez a meghajtó már 3,7 éve működött, amikor az utolsó hiba jelentkezett. 3 év garanciát figyelembe véve a meghajtó, nos, szerintem elég silány. Úgy gondolom, lassan megérett a nyugdíjra.

"Vajon a meghajtó most milyen öreg?" – kérdem magamtól, ami fontos kérdés, mivel a meghajtó életkorát véve, kiszámíthatjuk, hogy mikor jelentkezett a hiba és ezt bizonyos okokból most tudni akarom. A valós futási életkor megállapításához az "Attributes" fülre kell lépnünk. Aha, a másik piros betűs.

SMA	PT Attributes Data Structure revis	ion number	16							
ID v	Name	Failed	Norm-ed value	Worst	Threshold	Raw value	Type	Updated	Flag	
1	Raw Read Error Rate	never	200	200	51	56	pre-failure	continuously	0x000	
3	Spin-Up Time	never	201	184	21	4950	pre-failure	continuously	0x000	
4	Start / Stop Count	never	100	100	0	828	old age	continuously	0x003	
5	Reallocated Sector Count	never	173	173	140	211	pre-failure	continuously	0x003	
7	Seek Error Rate	never	200	200	51	0	pre-failure	continuously	0x000	
9	Power-On Time	never	54	54	0	33792	old age	continuously	0x003	
10	Spin-Up Retry Count	never	100	100	51 Por	wer-On Tim		<b>p</b> 1		
11	Calibration Retry Count	never	100	100	51 Rep	Reported by smartctl as <b>"Power On Hours"</b> Number of hours in power-on state. Raw value shows				
12	Power Cycle Count	never	100	100	0 Nur					
190	Airflow Temperature	in the past	64	40	45 tot	total count of hours (or minutes, or half-minutes, or				
194	Temperature (Celsius)	never	114	90	0 sec	onds, deper	ding on man	ufacturer) in power-on s	tate.	
196	Reallocation Event Count	never	172	172	0	28	old age	continuously	0x003	
197	Current Pending Sector Count	never	200	200	0	1	old age	continuously	0x001	
198	Offline Uncorrectable	never	200	200	0	0	old age	on offline data collect.	0x001	
199	UDMA CRC Error Count	never	200	200	0	0	old age	continuously	0x003	
200	Multi Zone Error Rate	never	200	200	51	1	pre-failure	on offline data collect.	0x000	

Oké, látván a "Power-on Time" üzemidő értékét órákban; vesszük azt a számot: 33 792 mínusz 32 788 (az utolsó hiba ideje) = 1004 / 24 = 41,8 nap. A tényleges működési időt figyelembe véve a hibát ekkor jegyezte fel. Minthogy a PC-met a nap 24 órájában bekapcsolva hagyom megállapítom, hogy az utolsó feljegyzett hiba durván egy hónapja és egy hete történt. Hmmm, ha jól emlékszem akkor vittem át a meghajtót egy sokkal modernebb 4 magos gépbe. Élénken emlékszem arra, hogy a meghajtó kicsúszott a kezemből és kb. 20 cm magasról az asztalra esett. Juj, a szívem! Akkor reméltem, hogy nem tettem tönkre. Tönkre nem ment, de láthatóan elszenvedett némi sérülést. A hibákat elnézve (rózsaszínnel kiemelve), szembeötlő a "Relocated Sector Count" (áthelyezett szektorok számláló). Amiért figyelemre méltó, hogy a "pre-failure" (hiba előtt) mezőbe esik. Nézzük, mit mond a tipp.



Notice: The drive has a non-zero Raw value, but there is no SMART warning yet. This could be an indication of future failures and/or potential data loss in bad sectors.

A tipp arról tájékoztat, hogy még nincs SMART figyelmeztetés, de a "raw value" (összérték) (az aktuális érték a meghajtón) nem 0 és ez egy kialakuló lerobbanásra mutathat. A threshold (küszöb) 140 és a mi összértékünk 211, jóval a figyelmeztetési határon túl, ezért kapott jelölést. Ha a kíváncsiságod kielégíthetetlen és sokkal részletesebb leírást szeretnél kapni az "Attributes" rész micsodáiról és a miértjeiről, akkor ide menj: https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,\_Analysis,\_and\_Reporting\_Technology. Ideje megnéznünk a "Perform Tests" (futási tesztek) fület.

Első teszt, amit futtatnék a "Conveyance" (továbbítás) ellenőrzése, mivel az az átvitel sérülését figyeli, ami a feltételezésem szerint az elejtéskor bekövetkezett. Később futtatom a többi tesztet is, csak a pontosság kedvéért. Az átvitel ellenőrzése pozitív eredményt hozott.



Mindhárom teszt hiba nélküli lefutása alapján kiderült, hogy a meghajtó használható, de az üzemidejét, a hibákat és a garanciát figyelembe véve közeli cseréje nem zárható ki. Néhány nagy fájlt is kiírtam a meghajtóra, teli pakolva azt, anélkül hogy újabb hiba nélkül. Pillanatnyi kíváncsiságom kielégítve, de biztosan fokozott figyelemmel kísérem a meghajtót. Jegyezzük meg, a SMART semmiképpen sem bombabiztos annak meghatározásában, hogy a meghajtó beteg-e, vagy az adataid biztonságban vannak-e, de hasznos arra, hogy megalapozott döntést



### Kísérd figyelemmel a HD-d állapotát GSmartControl-lal

vagy ilyet látsz

Ŷ

dent	ty Attributes Capabilities Error	Log Self-te	st Logs Perform	n <u>T</u> ests									
SMA	RT Attributes Data Structure revis	ion number:	16										
ID v	Name	Failed	Norm-ed value	Worst	Threshold	Raw	value	Type	Updated	Flag			
1	Raw Read Error Rate	never	253	100	51	0		pre-failure	continuously	0x000f			
3	Spin-Up Time	never	253	253	25	3008	3	pre-failure	continuously	0x0007			
4	Start / Stop Count	never	1	1	0	9610	094	old age	continuously	0x0032			
5	Reallocated Sector Count	now	4	4	10	902		pre-failure	continuously	0x0033			
7	Seek Error Rate	never	253	253	51	0	Realloc	ated Sector Cou	nt				
8	Seek Time Performance	never	253	253	15	0	Number of reallocated sectors (Raw value). Non-zero Raw						
9	Power-On Time	never	253	253	0	123ł	value indicates a disk surface failure.						
10	Spin-Up Retry Count	never	100	100	51	185	When a	drive encounters	a surface error, it marks	that sector			
11	Calibration Retry Count	never	99	99	0	1118	as "unst	able" (also know)	n as "pending reallocation of from or written to at s	ome later			
12	Power Cycle Count	never	98	98	0	2667	point, it	is unmarked. If th	e sector continues to be	enne toter			
187	Reported Uncorrectable	never	12	12	0	5858	34inaccess	ible, the drive rea	llocates (remaps) it to a	specially			
188	Command Timeout	never	100	100	0	41	reserved area as soon as it has a chance usuaity during wir request or successful read), transferring the data so that no Mchanges are reported to the operating system. This is why rou use nearly don't see "bade blocks" on modern drives If you do, it means that either they have not been remapped y or the drive is out of reserved area.						
190	Airflow Temperature	in the past	76	31	40	24 (1							
191	G-Sense Error Rate	never	1	1	0	1527							
192	Head Retract Cycle Count	never	100	100	0	620							
193	Load / Unload Cycle	never	6	6	0	9564							
194	Temperature (Celsius)	never	76	31	0	24 (1	Note: SSDs reallocate blocks as part of their normal operation, so low reallocation counts are not critical for then						
195	Hardware ECC Recovered	never	100	100	0	30							
196	Reallocation Event Count	never	4	4	0	902	ALERT:	The drive has a f	ailing pre-fail attribute. L	sually this			
197	<b>Current Pending Sector Count</b>	never	96	89	0	41	indicate	s a that the drive	will FAIL soon. Please ba	ck up			
198	Offline Uncorrectable	never	253	253	0	0	inneon	oto age	on online data collect	0x0030			
199	UDMA CRC Error Count	never	200	200	0	0		old age	continuously	0x003e			
200	Multi Zone Error Rate	never	253	100	0	0		old age	continuously	0x000a			
201	Soft Read Error Rate	never	253	253	0	0		old age	continuously	0x0012			
223	Load / Unload Retry Count	never	99	99	0	1118	3	old age	continuously	0x0012			
225	Load / Unload Cycle Count	never	6	6	0	9564	111	old age	continuously	0x0012			
255	Unknown Attribute	never	253	100	0	0		old age	continuously	0x000a			

láthatod, hogy a GSmartctrl okosabb, mint gondolnád. Légy megfontold és élvezd a Linux-ot.

# **TorrentFreak**

The place where breaking news, BitTorrent and copyright collide

### **Reach Us On The Web**

PCLinuxOS Magazine Mailing List: http://groups.google.com/group/pclinuxos-magazine

> PCLinuxOS Magazine Web Site: http://pclosmag.com/

PCLinuxOS Magazine Forums: http://www.pclinuxos.com/forum/index.php?board=34.0





linuxfordummies.org

There Are No Stupid Questions

## **Screenshot Showcase**



PCLinuxOS Magazine