

Tip Top Tips: hogyan mentettem meg a nyomtatómat

PCLinuxOS Magazine – 2017. február

A szerkesztő megjegyzése: a Tip Top Tips a PCLinuxOS Magazine új havi rovata. Minden hónapban foglalkozunk egy, a PCLinuxOS fórumáról származó ötlettel – és talán jobban kifejjük. A Magazin nem fogad el a Tip Top Tips számára önállóan beküldött felvetéseket. Ha van egy tipped, akkor inkább a PCLinuxOS fórumának Tips & Tricks részében oszd meg. A tippetet kiválaszthatjuk a PCLinuxOS Magazine-ban történő publikálásra.

E havi tippünk a PCLinuxOS fórumának One_Beerhunter nevű tagjától származik..

Van egy alig használt Brother MFC J6920DW nyomtatóm. Nemrég megszűnt szöveget nyomtatni. Elején azt feltételeztem, hogy néhány frissítés zavarta össze a rendszert, de minél többet gondolkodtam, annál inkább a nyomtatófejre gyanakodtam.



Volt néhány lehetőségem, veszek egy új nyomtatót, átfuttatok 100 USD értékű tintát „tisztító ciklusban”, veszek egy fejtisztító készletet online, vagy átverem. Nos, korlátozott anyagi lehetőségekkel feltörtem a malacot és vettem egy pulykatöltőt, egy olyan fecskendő fajtát. Ezután vettem egy 15 cm-es Cat5-ös kábelt és kihúztam a belsejét, hogy a köpeny

maradjon. A köpenyt a fecskendő meghosszabbítására használtam. Így (a tintapatron eltávolítás után) elértem a tintanyílást. Izopropil alkoholt használva valamennyire feltöltöttem a fecskendőt és a köpenyt (csövet) a nyíláshoz tartva (nem illeszkedett tökéletesen, némi papírtörölt tettem a nyílás alá), benyomtam valamennyi alkoholt. Azután a fecskendővel visszaszívtam a feloldott tintát a tintapatrontól a fejjig vezető csőből. Párszor megismételtem ezt, minden alkalommal kinyomva a megfeketedett tartalmat és újratöltve friss alkohollal. Ezután visszaraktam a fekete tintapatront és lefuttattam egy tisztító ciklust a tintacső tisztítására, nyomtattam két tesztlapot, valamennyire jobb minőségben. Ezután lefuttattam egy második tisztító ciklust ugyanazokkal a tesztlapokkal és nyomtató úgy pumpálta ki a lapokat, mintha új nyomtató lenne.

Remélem, ezzel meg lehet menteni néhány nyomtatót a szeméttelaptól és segít más PCLinuxOS használóknak kitalálni, miért nem működik a nyomtatójuk, mint annak előtte.

Zerocool fórumtag még ezt fűzte hozzá:

Ez a tintasugaras nyomtatók hibája. Hacsak nem használod rendszeresen (pl. hetente többször), a tinta beleszárad a nyomtatófejbe, és elég húzós feladat feloldani.

A utolsót (tintasugaras nyomtató) 5 USD-ért kukáztam hulladékból. Minden egyben HP szkener, másoló, nyomtató. Évekig működött, amíg egy lézer nyomtatót nem vettem. Pár hónapot nem használtam és most nem nyomtat. Nem hiszem, hogy megjavítom. A tinta túl drága és ritkán érzem szükségét, hogy avval nyomtassak. Ám jó tudni, hogy ha akarom, meg tudom javítani.

Agent Smith fórumtag is hozzáfűzte ezt:

Én is csináltam hasonlót, de Epson nyomtatóval. Jó minőségű, de amikor a fej elkezd vacakolni általában a szemetes a végállomása. Én az enyémet forró vízzel és folyékony szappannal, fecskendővel és egy kis gumicsővel pucoltam meg. További három évig használtam még.

A szerkesztő tippje a Tipp-ben: otthoni nyomtatáshoz keríts magadnak egy olcsó lézer nyomtatót. A toner sosem szárad ki. (A Brother lézer nyomtatók csere toner kazettái a legolcsóbbak között vannak, Samsung-ok a második helyen.) Ha színes dokumentumot kell nyomtatnod, menj el a város egyik írószer ellátó boltjába. Ha színes fotókat kell nyomtatni, menj a sarki vegyesboltba, vagy a városi bevásárló központba. Mindkét esetben sokkal jobb minőségben lehet a dokumentumokat és a fotókat kinyomtatni, mint otthon, sokkal, de sokkal olcsóbban.

